



- Note: - Tous rayon non marqués = rayon mini d'outils
 - rayons de raccordement = faire au mieux, selon machine.
 - casser les arêtes vives si possible

Fût Projet 2 long 30